

Le Drôle : comment ça marche ?

Principe de construction du Drôle

Le Drôle est construit selon le principe du CP/époxy. Il ne s'agit pas d'un cousu-collé, puisqu'il est nécessaire de bâtir un mannequin femelle afin d'assembler les éléments de la coque.

L'outillage pour bois minimum requis sera :

- pour le traçage : crayon, équerre, compas, règles souples genre couvre-joint de menuiserie, marteau et pointes de 40 ou 50
- pour la découpe : une scie sauteuse, éventuellement une petite circulaire
- pour l'assemblage : une perceuse avec forets, une visseuse, des petites presses.
- pour les finitions : une bonne râpe, un rabot ou équivalent, une ponceuse orbitale vous fera économiser du temps.
- enfin, 2 paires de tréteaux au minimum.

Sauf si vous possédez le matériel nécessaire, vous devrez faire déligner et raboter quelques pièces de bois par un professionnel du bois ou un amateur mieux équipé que vous.

Vous devez disposer au minimum de la surface d'un garage à voiture. Attention à l'accès ; il faudra aussi pouvoir sortir le bateau quand il sera terminé !

Matériaux : (voir liste)

- Le contre-plaqué préconisé est du CTBX tout-okoumé. Vous éviterez les grandes surfaces de bricolage dont les contre-plaqués d'importation ne peuvent convenir à la construction navale, et vous orienterez plutôt vers les marchands de bois pour professionnels. La qualité dite marine n'est pas utile pour un bateau protégé par de la résine époxy et qui n'est pas destiné à rester à flot en dehors des navigations.

Les feuilles de CP sont de dimensions 2,50 x 1,22 et 3,10 x 1,53.

- Les résines époxy à employer sont de trois types : de la résine standard pour la pose des tissus, de la résine chargée pour les joint-congés et les collages, que je vous conseille de vous procurer prête à l'emploi plutôt que vous hasarder à rajouter la charge vous-même. De la résine d'imprégnation qui peut être la résine standard ou mieux de la résine en phase aqueuse. Les fabricants proposent des conditionnements résine + durcisseur adaptés.

- Le bois massif : vous en trouverez chez un marchand de bois pour professionnel, voire chez un artisan complaisant qui vous les préparera aux dimensions voulues.

- Les peintures et vernis : Il en existe deux familles : mono ou bi-composant. Les premières sont plus faciles d'application mais moins solides que les secondes.

- L'accastillage : Taquets et chaumards gagneront à être réalisés par vous-même en bois dur. Les articulations du safran sont d'un modèle simple que l'on trouve aisément.

Dans le dossier de construction, vous trouverez une liste de fournisseurs.

Ceux qui le préfèrent peuvent me commander directement l'ensemble des fournitures nécessaires. Me contacter.

Les étapes de la construction :

La première étape consiste en la découpe des feuilles de CP selon la disposition et les dimensions indiquées. Les grandes pièces (sole et bordés) sont assemblées par écarts (scarfs) ou enture multiple, puis découpés selon le tracé qu'on y aura reporté.

L'espace de travail est ainsi dégagé pour permettre la construction du mannequin femelle en bois brut.

Les bordés, la sole et le tableau arrière prennent place à l'intérieur du mannequin, puis sont assemblés par un joint-congé et un renfort en tissu de verre. Cloisons, caissons, puits de dérive et autres aménagements prennent place avant le « démoulage » de la coque et la fabrication du carreau (plat-bord) extérieur.

La coque est retournée pour être stratifiée, puis on peut attaquer les opérations de finitions.

Les temps morts auront été mis à profit pour réaliser le gouvernail, le safran, le mât et la bôme, et, pour les plus courageux, les avirons.

Arrivé à ce stade, on pourra procéder aux opérations de finition (peinture et/ou vernis).

Après avoir posé les rares pièces d'accastillage, il ne vous restera plus qu'à gréer la voile et vous équiper du matériel de sécurité réglementaire avant d'aller tirer vos premiers bords (en ayant consulté au préalable la météo, comme il se doit...).
Bonne route !

Les fournitures :

Il y a trois types de fournitures :

- ① La matière première nécessaire à la construction du mannequin, qui pourra éventuellement être réutilisé.
- ② La matière première nécessaire à la construction du bateau.
- ③ L'équipement du bateau.

① Le Mannequin :

- 2 lambourdes 100 x 40 en 4 m,
- 2 lambourdes 60 x 40 en 4 m,
- 5 planches à coffrage 200 x 25 en 2,50 m
- 20 vis auto-foreuses 6 x 70,

- 1 centaine de vis auto-foreuses 5x50,

② Le Bateau :

Bois : Voici un tableau récapitulatif de la fourniture en bois comprenant en dernière colonne la qualité requise en initiales :

- CP pour le contre-plaqué extérieur tout okoumé (label CTBX).
- R pour un bois résineux du type sapin rouge hors choix ou équivalent.
- E pour un bois rouge exotique genre sipo.
- S pour un résineux léger et raide genre spruce ou « sapin blanc ».
- D pour un bois dur genre chêne ou robinier.

On choisira la qualité en fonction des disponibilités chez les fournisseurs ainsi que de l'esthétique que l'on voudra donner à l'embarcation. Pour les bois massifs, les dimensions indiquées, en millimètres, correspondent aux dimensions du bois raboté.

Désignation	Quantité	Longueur	Largeur	Epaisseur	Qualité
Coque	1	3100	1530	8	CP
Coque	2	3100	1530	5	CP
Coque	1	2500	1220	5	CP
Pied de mât	1	480	95	18	CP
Toletières	2	200	40	18	CP
Entretoise puits	2	250	20	20	R ou E
Elongis de caissons	2	2002	20	20	R ou E
Crémaillères	2	1200	20	20	Idem
Serres de caissons	2	3000	20	15	Idem
Carreaux de coffre	2	1050	20	15	R ou S
Etambrai de coffre	1	650	40	20	Idem
Plat-bord	2	4200	20	12	R,S ou E
Plat-bord	4	4200	20	15	Idem
Plat-bord	2	3400	20	15	Idem
Fausse quille	1	3800	20	12	R ou E
Quilles d'échouage	2		20	12	R ou E
Cale-pieds	1	500	28	28	R ou S
Taquets d'amarrage	1	300	30	16	D
Barre	2	1200	25	12,5	D ou E
Barre	1	350	25	16	D ou E
Clef de barre	1	120	24	12	D
tasseaux de dérive	2	240	15	15	R ou E
Mât	2	4600	55	27,5	S
Bôme	2	2990	40	20	S
Bancs	2	500	210	20	R ou S

Composite : Vous aurez besoin de :

- 1 m² de tissu bi-axial EBX 400 g/m²
 - 4 m linéaires de tissu de verre grammage 125 à 200 g, de largeur 1,00 m minimum
 - 1 kit 5 kg mastic bois /époxy
 - 1 kit 4 kg résine époxy de stratification
 - 1 kit 2 kg résine époxy d'imprégnation (résine en phase aqueuse de chez Resoltech, peut être remplacée par de la résine standard de stratification).
- Pour la pose de l'accastillage, vous aurez besoin d'une cartouche ou d'un tube de mastic polyuréthane Sika ou générique PU50.

Peinture : Le choix du type de peinture ou de vernis dépendra de votre expérience en la matière. Une peinture mono-composant sera toujours plus facile à appliquer mais moins solide qu'un bi-composant, l'idéal étant un bi-composant appliqué au pistolet en cabine de vernissage. Mais n'oublions pas que l'essentiel du résultat dépendra de la préparation du support (ponçage, imprégnation, apprêt, ponçage).

L'extérieur de la coque, compte tenu du procédé de fabrication, devra obligatoirement être peint. L'intérieur de la coque, la dérive et le safran peuvent être peints ou vernis. Les espars peuvent être vernis ou saturés.

Dans tous les cas, selon les couleurs choisies, il vous faudra plus ou moins :

- pour l'extérieur de la coque : 1 kg d'apprêt, 2 kg de peinture
- pour un intérieur peint : 1 kg d'apprêt, 2 kg de peinture
- pour un intérieur vernis : 1 litre de vernis
- Pour les espars : 0,5 litre de vernis ou de saturateur

③ L'équipement :

L'accastillage : En dehors des taquets que je vous conseille de fabriquer vous-même et des tolets dont le plan est fourni, vous aurez besoin de :

- 1 aiguillot Viadana Réf 52.13
- 1 aiguillot Viadana Réf 52.14
- 2 fémelots Viadana Réf 52.05 (voir liste fournisseurs)
- 1 clip de retenue de safran Viadana Réf 51.06 (voir liste fournisseurs)
- 2 bouchons tronconiques en liège pour bouteille
- 1 goupille inox diamètre 5 ou 6 mm
- Un peu de visserie inox A4
- Une chute de téflon ou PVC haute densité 170 x 90 x 10 pour le pied de mât et les toletières
- En option, 6 m linéaires de téflon ou PVC haute densité dim 20 x 5 pour bande molle (voir liste fournisseurs)
- La voile, à faire réaliser par un professionnel selon le plan fourni (nous consulter le cas échéant)

- Un tronçon de 200 mm de tube d'évacuation PVC de 63 mm ainsi qu'un manchon de la même matière de diamètre 63/70
- Un tronçon de longueur 20 mm de tube d'évacuation PVC de 40 mm
- 4 m de tourillon strié en hêtre
- Du cuir ou de la gaine thermo-rétractable pour fourrer espars et avirons (voir liste fournisseurs)
- $\frac{1}{2}$ m de tissu Mylar de largeur 70 mm ou 1 m en 50 mm pour lèvres de dérives
- 2 poulies simples
- 9 m d'écoute de 8 mm
- 6 m de drisse de 6
- 10 m de garcette de 5
- 1 m de sandow de 5 ou 6
- 2 taquets coinçeurs « sifflet »
- sans oublier le matériel de sécurité correspondant à la zone de navigation.

Si vous avez des difficultés à trouver une fourniture particulière, je peux vous indiquer un fournisseur, ou bien vous la fournir directement.

Transport du bateau :

Son faible poids autorise le transport du Drôle sur le toit d'une voiture. A deux, il n'est pas difficile de le retourner pour le poser sur les barres de toit. Seul, il faut bâtir un système, dont je diffuse une vidéo, adapté au véhicule, et complété par un chariot de mise à l'eau qui se fixe au tableau arrière.

On peut aussi facilement adapter une simple petite remorque bagagère, débarrassée de ses ridelles et dont on aura allongé le timon pour équilibrer la charge.

Le dossier de construction :

Il comprend :

- Le plan de forme et de charpente
- Le plan de voilure
- Un ensemble de 34 planches cotées format A3 correspondant à toutes les étapes de la construction ainsi que le détail des pièces d'armement et d'accastillage spécifique
- Un texte expliquant en détail toutes les étapes de la construction
- Un cd-rom photos illustrant la construction. Ces photos vous permettront de mieux comprendre le texte explicatif
- Les droits pour la construction d'une unité du Drôle

Bon de commande

A adresser à :

Philippe Saint-Arroman, Route Apairy, 64240 AYHERRE

Veillez me faire parvenir un dossier de construction du Drôle.
Ci-joint un chèque de 120 € à l'ordre de : Philippe Saint-Arroman

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Courriel :

Téléphone :